\*Tapo C200, C100, TC70, C210, C110, TC60 의 설치 방법은 동일합니다





### ※카메라 초기화 방법(C200,C210, TC70)

### <u> 참고 동영상(아래 사진을 눌러서도 이동할 수 있습니다.)</u>



- 1. 카메라의 전원을 켭니다.
- 2. 카메라의 렌즈를 위를 바라보게 회전시킵니다.
- SD카드 삽입구 우측의 동그란 버튼을 카메라의 LED가 빨간색 으로 깜빡일 때 까지 약 10초 가량 길게 눌러주세요. 초기화가 시작될 때 소리가 납니다.
- 4. LED가 빨간 불로 깜빡이면 카메라를 내려놓고, 부팅이 완료 될 때 까지 기다리세요.(중간에 전원을 뽑지 마세요.)
- 5. 카메라가 좌/우, 상/하로 회전한 후 멈추면 LED가 빨간색과 초록색으로 깜빡이는지 확인하세요.
- 6. LED가 깜빡이지 않으면 3번 과정을 다시 시행하세요.



### ※카메라 초기화 방법(C100, C110, TC60)

### <u> 참고 동영상(아래 사진을 눌러서도 이동할 수 있습니다.)</u>



1. 카메라의 전원을 켭니다.

- SD카드 삽입구 위의 Reset 구멍 안의 버튼을 옷핀, 혹은 클립 등으로 카메라의 LED가 빨간색으로 깜빡일 때 까지 약 10초 가 량 길게 눌러주세요. 초기화가 시작될 때 소리가 납니다. (얇은 도구로 시도하여 주세요)
- 3. LED가 빨간 불로 깜빡이면 카메라를 내려놓고, 부팅이 완료 될 때 까지 기다리세요.(중간에 전원을 뽑지 마세요.)
- 4. LED가 빨간색과 초록색으로 깜빡이는지 확인하세요.
- 5. LED가 깜빡이지 않으면 2번 과정을 다시 시행하세요.



### 1. 카메라 본체를 전원에 연결합니다.



### 2. Google Play 혹은 APP Store 에서 3. Tapo 계정을 만든 후 로그인합니다. TAPO를 검색 후 설치합니다. (TP-Link Tapo를 설치합니다.)



<





4. 가입하기를 선택합니다.				
12:24 KT 🗶 🛇 –	لا چا بال 60% ا			
Tapo에 오신 것을 환영합니다				
Support.kr@tp-link.com				
🔒 비밀번호	¥			
☑ 기억하기				
<u>ع</u>				
가입하기 비	밀번호를 잊으셨습니까?			

# 5. 사용하려는 이메일 계정과 비밀번호를 입력합니다.

12:24 KT 🖂 🍘 🗁	الد 🛜 📈 60%	
÷	대한민국	
TP-Link ID를 생성하세요.		
☑ [TP-Link ID (이메일)		
은 비밀번호	کہرا	
비밀번호 확인	<i>≻</i> ,≺	
✓ 개인정보 보호 정책 및 이용 동의했습니다.	<u>약관</u> 를 완전히 읽고	
✓ TP-Link 뉴스 레터를 구독 경품, 신제품 등을 가장 먼저	하여 놀라운 딜, VIP   알아보세요!	

## 6. 이메일 계정으로 인증메일을 받습니다.

ITP-Link ID 활성화
안녕, TP-Link ID를 등록 해 주셔서 감사합니다. TP-Link ID 등록을 완료하려면 <b>한 시간 내에 다음 버튼을 클릭하십시오 :</b> 등록을 마치려면 클릭하십시오.
이 이메일에 회신하지 마십시오. 그것은 감시되지 않는 이메일 주소에서 보냈습니다. 문의 사항이 있으시면 기술 지원부 www.tp-link.com/support 에 문의하십시오.

TP-Link 클라우드 팀







7. + 를 탭합니다.



0

 $\triangleleft$ 



# 9. 설치한 카메라의 LED를 확인합니다.

🗎 %88 🖍 🗟 🗇

 $\leftarrow$ 

3:05 KT 🖂 🛞 🗭

#### 전원을 켜고 LED를 확인하십시오.

카메라를 연결하고 LED가 빨간색과 녹색으로 깜박일 때까지 약 30초 동안 기다리십시오.







# 10. 스마트폰의 Wi-Fi 설정으로 들어갑니다.

3:05 KT 🖂 🛞 🗭

 $\leftarrow$ 

#### 스마트 장치를 연결하세요

0 🗟 📶 88% 🛢

휴대 전화의 Wi-Fi 설정으로 이동하여 카메라 네트워크에 접속하십시오: Tapo\_Cam\_XXXX. 그런 다음이 앱으로 돌아옵니다.

XXXX는 카메라 고유 MAC 주소의 마지막 네 자리입니다. 카메라 하단에서 찾을 수 있습니다.





### 11. 핸드폰의 모바일 데이 터를 끕니다.



### 12. Tapo\_Cam\_xxxs를 선택하고 연결합니다.



#### "인터넷 연결 없음" 문구가 나타날 수 있습니다.

만일 "인터넷 연결 불가한 Wi-Fi 자동 전환" 등의 메시지가 표기된다면, "연결 유지" 를 선택하여야 합니다.



# 13. 다시 Tapo APP으 로 돌아갑니다.

3:05 KT 🖂 🛞 🗭

🕒 🄝 📶 88% 🔳

 $\leftarrow$ 

#### 스마트 장치를 연결하세요

휴대 전화의 Wi-Fi 설정으로 이동하여 카메라 네트워크에 접속하십시오: Tapo\_Cam\_XXXX. 그런 다음이 앱으로 돌아옵니다.

XXXX는 카메라 고유 MAC 주소의 마지막 네 자리입니다. 카메라 하단에서 찾을 수 있습니다.







# 15. 사용중인 Wi-Fi를 선택합니다.

3:09 KT 🖂 🛞 🗭	@?@.∭8	7% 🔳
×	재	검색
네트워크 선택		
스마트 기기의 Wi-Fi 네트워크를 선	택하십시오	<u>)</u> .
Deco_8A00		<b>(</b> •
TP-LINK_Extender_2.4GHz	6	•
TP-Link Korea	6	•
assistant	6	•
DIRECT-unC48x Series	6	•
TP-Link_9D48	6	•
TP-LINK_VPN	6	•
	6	•
signature3	6	•
x20_sample(new)	â	(•

#### Wi-Fi를 찾을 수 없습니까?

### 16. 카메라를 연결할 와이파이(자 택에서 사용하는)의 비밀번호를 입 력합니다.







### 17-2. 페어링이 완료되지 않는다면 해당 페이지가 표기될 수 있습니다.



### 18. 카메라를 연결한 와이파이와 동일 한 와이파이에 수동으로 연결합니다.



### 19. "이미 연결되었습니다" 를 클릭합니다.



#### 클릭 전 카메라가 연결되어 있는 와이파이와 정확히 연결되었는지 다시 한번 확인해 주세요.





### 20. 사용할 Tapo 카메라 의 이름을 정합니다.

장치의 이름

🕞 🙉 📶 87% 📋

 $\times$ 

3:10 KT 🕒 🕒

장치 이름

타포카메라(샘플)

 $\times$ 

	3:10 KT 🖂 🎒 –		u⊡⊨ 🧟 "nil 87% 💼	
	<	<b>위치 설정</b> 를 설정하면 서로 구	구분할 수	
	베이비 룸	말코니	화장실	
	침실	고양이 나무	외투 방	
)	<b>박</b> 식당	개집	입구	
	난로	<u>차고</u>	<b>네~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</b>	
		다음		
		0		tp-link

21. Tapo 카메라를 설치

한 위치를 설정합니다.

22. 완료되었습니다!





0

 $\triangleleft$ 

23. 추가한 카메라를

확인할 수 있습니다.

### 24. 카메라가 송출하는 화면의 화 질 조절이 가능합니다.



### 25. 카메라 모델에 따라 화질 조절 경로가 다를 수 있습니다.

### \*카메라 설정 → 비디오 화질

12:24 KT 🔁 🔘 🖤	🖄 🖳 📶 30% 📕
← 카메라 설정	
베이비 룸	
타임 조	
UTC+09:00	>
카메라 제어	
이미지 반전	
LED	
<b>감지 &amp; 경보</b> 감지만	>
<b>microSD 카드</b> microSD 카드가 없습니다	>
microSD 녹화	
<b>비디오 화질</b> 1080P	>
고급 설정	>
장치 공유	>
<b>자동 재시작</b> 끔	>
	0 4
	tp-link